

**METTLER      TOLEDO**

## **pH ISM Qualification Kit**

**Instruction manual  
Bedienungsanleitung  
Instructions d'utilisation**



|                 |              |           |
|-----------------|--------------|-----------|
| <b>English</b>  | <b>Page</b>  | <b>3</b>  |
| <b>Deutsch</b>  | <b>Seite</b> | <b>25</b> |
| <b>Français</b> | <b>Page</b>  | <b>47</b> |

# **pH ISM Qualification Kit**

## **Instruction manual**

ISM is a trademark of the METTLER TOLEDO Group.

## Contents

|   | Page      |
|---|-----------|
| <b>1 Safety .....</b>   | <b>5</b>  |
| <b>2 Important notes .....</b>  | <b>6</b>  |
| 2.1 Notes on operating instructions .....                               | 6         |
| 2.2 Intended use .....  | 6         |
| 2.3 Safety instructions .....   | 7         |
| 2.4 Environmental protection .....                                      | 9         |
| 2.5 Examples of some typical applications .....                         | 10        |
| 2.6 Use in Ex-zones .....   | 10        |
| 2.7 Ex-classification ATEX .....  | 11        |
| 2.7.1 Introduction .....  | 11        |
| 2.7.2 Rated data .....  | 11        |
| 2.7.3 Special conditions .....  | 12        |
| 2.8 Ex-classification FM approved .....                                 | 13        |
| 2.8.1 Introduction .....  | 13        |
| 2.8.2 Rated data .....  | 14        |
| 2.8.3 Special conditions .....  | 14        |
| 2.8.4 Applied Standards .....   | 15        |
| <b>3 Product Description.....</b>                                       | <b>16</b> |
| <b>4 Operation .....</b>  | <b>17</b> |
| 4.1 Connecting the transmitter<br>to the pH ISM Qualification Kit ..... | 17        |
| <b>5 Product Specification .....</b>                                    | <b>19</b> |
| 5.1 Simulator, Pre-registered Values .....                              | 19        |
| 5.2 Sensor Wear Data .....  | 19        |
| 5.3 Warnings and Alarms .....   | 20        |
| <b>6 Installation .....</b>   | <b>21</b> |
| 6.1 Dimensions .....  | 21        |
| <b>7 Ordering Information .....</b>                                     | <b>22</b> |
| <b>8 Protocol .....</b>   | <b>23</b> |

## 1 Safety

This instruction manual lists the main points of how to use the **pH ISM™ Qualification Kit**, from METTLER TOLEDO for best results and in the intended manner.

This **instruction manual**, and the **safety requirements** in particular, **must be observed** by the **operator and all other persons** working with this equipment.

The instruction manual must always be stored close at hand, in a place accessible to all people working with an ISM pH sensor and the pH ISM Qualification Kit.

### Warning notices and symbols

This instruction manual identifies safety instructions and additional information by means of the following symbols:



This symbol draws attention to safety instructions and **warnings of potential danger** which, if neglected, could result in injury to persons and/or damage to property.



This symbol identifies **additional information and instructions** which, if neglected, could lead to defects, inefficient operation and possible loss of product.

## 2 Important notes

### 2.1 Notes on operating instructions

These operating instructions contain all the information needed for safe and proper use of the pH Qualification Kit.

The operating instructions are intended for personnel entrusted with the operation and maintenance of oxygen sensors. It is assumed that these persons are familiar with the equipment in which the sensors are installed.

#### Warning notices and symbols

This instruction manual identifies safety instructions and additional information by means of the following symbols:



This symbol draws attention to **safety instructions and warnings of potential danger** which, if neglected, could result in injury to persons and/or damage to property.



This symbol identifies **additional information and instructions** which, if neglected, could lead to defects, inefficient operation and possible loss of production.

### 2.2 Intended use

**The METTLER TOLEDO pH ISM Qualification Kit is intended solely for the qualification of pH measuring systems as described in this instruction manual.**

Any use of this kit which differs from or exceeds the scope of use described in this instruction manual will be regarded as inappropriate and incompatible with the intended purpose.

The manufacturer/supplier accepts no responsibility whatsoever for any damage resulting from such improper use. The risk is borne entirely by the user/operator.

Other prerequisites for appropriate use include:

- Compliance with the instructions, notes and requirements set out in this instruction manual.
- Acceptance of responsibility for regular inspection, maintenance and functional testing of all associated components, also including compliance with local operational and plant safety regulations.
- Compliance with all information and warnings given in the documentation relating to the products used in conjunction with the sensor (housings, transmitters, etc.).
- Observance of all safety regulations governing the equipment in which the sensor is installed.
- Correct equipment operation in conformance with the prescribed environmental and operational conditions, and admissible installation positions.
- Consultation with METTLER TOLEDO Process Analytics in the event of any uncertainties.

## 2.3 Safety instructions



- The plant operator must be fully aware of the potential risks and hazards attached to operation of the particular process or plant. The operator is responsible for correct training of the workforce, for signs and markings indicating sources of possible danger, and for the selection of appropriate, state-of-the-art instrumentation.
- It is essential that personnel involved in the commissioning, operation or maintenance of these simulators or of any of the associated equipment (e.g. housings, transmitters, etc.) be properly trained in the process itself, as well as in the use and handling of the associated equipment. This includes having read and understood this instruction manual.

- The safety of personnel as well as of the plant itself is ultimately the responsibility of the plant operator. This applies in particular in the case of plants operating in hazardous zones.
- The oxygen sensor simulators and associated components have no effect on the process itself and cannot influence it in the sense of any form of control system.
- Where specific safeguards such as locks, labels, or redundant measuring systems are necessary, these must be provided by the plant operator.
- A defective simulator must neither be installed nor put into service.
- No modifications to the simulators and the accessories are allowed. The manufacturer accepts no responsibility for damage caused by unauthorized modifications. The risk is borne entirely by the user.
- When using cables for simulator connection not supplied and recommended by the manufacturer the following standards need to be considered:



- US National Electrical Code® (ANSI/NFPA 70 [NEC®]), where applicable.
- Canadian Electrical (CE) Code® (CEC Part 1, CAN/CSA-C22.1), where applicable.
- For guidance on US installations, see ANSI/ISA-RP12.06.01, Installation of Intrinsically Safe Systems for Hazardous (Classified) Locations.
- Control room equipment connected to intrinsically safe associated apparatus in the US should not use or generate more than the specified Um of the associated apparatus.
- Care must be taken during installation to avoid impacts or friction that could create an ignition source.
- Tampering and replacement with non-factory components may adversely affect the safe use of the system.

- Insertion or withdrawal of removable electrical connectors or modules is to be accomplished only when the area is known to be free of flammable vapors.
- **WARNING!**  
INTRINSICALLY SAFE APPARATUS CAN BE A SOURCE OF IGNITION IF INTERNAL SPACINGS ARE SHORTED OR CONNECTIONS OPENED.
- **WARNING!**  
DO NOT OPEN WHEN AN EXPLOSIVE ATMOSPHERE IS PRESENT.
- **WARNING!**  
SUBSTITUTION OF COMPONENTS MAY IMPAIR INTRINSIC SAFETY.
- **WARNING!**  
SUBSTITUTION OF COMPONENTS MAY IMPAIR SUITABILITY OF THE EQUIPMENT.
- **WARNING!**  
FOR CONNECTION ONLY TO NON-FLAMMABLE PROCESSES.
- **WARNING!**  
TO MAINTAIN THE ENCLOSURE IP66 RATING, THE CONNECTOR MUST BE FULLY ENGAGED.

## 2.4 Environmental protection

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.



## 2.5 Examples of some typical applications

Below is a list of examples of typical fields of application for the pH sensor simulators. This list is not exhaustive:

- Tool for qualification of pH measuring systems
- Service tool for quick checks and loop troubleshooting

## 2.6 Use in Ex-zones



### Attention!

For an installation in Ex-zones please read the guidelines following hereafter:



### Ex-classification ATEX

Ex ia IIC T6...T3 Ga/Gb

### Number of the test certificate:

SEV 14 ATEX 0168X  
IECEx SEV 14.0025X  
CML 22 UKEX 2108X

### Ex-classification FM approved:



Project ID: 3021227

FM certificate number: FM16US0034X  
FM18CA0021X

## 2.7 Ex-classification ATEX

### 2.7.1 Introduction

According to Directive 2014/34/EU<sup>1)</sup> (ATEX 114) Appendix I, pH ISM sensor simulators are devices group II, category 1/2G and according to RL 99/92/EG<sup>2)</sup> (ATEX 137) may be used in zones 0/1 or 1/2 or 1 or 2 and gas groups IIA, IIB and IIC that are potentially explosive due to combustible substances in above stated temperature classes.

For use / installation, the requirements of EN 60079-14 must be observed.

The digital sensor circuit is part of a common intrinsically safe system and is for operation connected to a separately certified transmitter.

The digital sensor circuit as part of an intrinsically safe system is isolated from the not-intrinsically safe electric circuits up to a maximum rated voltage of 375 V and from grounded parts up to a maximum rated voltage of 30 V.

### 2.7.2 Rated data

#### Measuring circuit:

Fail-safe ignition protection class Ex ia IIC only for connection to a certified fail-safe circuit.

#### Digital pH oxygen sensor simulator maximum values:

Two-wire current circuit:  $U_i \leq 16\text{ V}$   
 $I_i \leq 30\text{ mA}$   
 $P_i \leq 50\text{ mW}$   
 $C_i = \text{negligible}$   
 $L_i = \text{negligible}$



**Note:** The above maximum values are each the total of all individual circuits of the associated intrinsically safe power supply and transmitter.

1) For UK statutory Requirements SI 2016 No. 1107

2) For UK regulations 7 and 11 of the Dangerous Substances and Explosive Atmospheres Regulations 2002 (DSEAR).

### 2.7.3 Special conditions

- The relationship between the maximum permissible ambient or media temperature and temperature class, for category 1G applications, zone 0, is shown in the following table:

| Temperature class | Max. environment resp.<br>media temperature |
|-------------------|---|
| T 6               | 62 °C                                       |
| T 5               | 74 °C                                       |
| T 4               | 102 °C                                      |
| T 3               | 131 °C                                      |


- The capacitance and inductance of the connecting cable has to be considered.

## 2.8 Ex-classification FM approved



### 2.8.1 Introduction

The following FM control drawing and the standards listed in section 2.8.4 must be observed, where applicable:



## 2.8.2 Rated data

For rated data please observe section 2.7.2.

## 2.8.3 Special conditions

In type of protection intrinsically safe apparatus, the analytical probes (pH ISM sensor simulators) equipment is designated with the following specific conditions of use.

1. The pH ISM sensor simulators shall be installed in compliance with the enclosure, mounting, spacing and segregation requirements of the ultimate application, including a tool removable cover.
2. Process temperature no greater than +130 °C.
3. Potential Electrostatic Charging Hazard – To prevent the risk of electrostatic sparking, the non-metallic surface should only be cleaned with a damp cloth.

## 2.8.4 Applied Standards

### United States Standards

| <b>Title</b>  | <b>Number</b>    | <b>Issue Date</b> |
|---|------------------|-------------------|
| Approval Standard for Electrical Equipment for Use in Hazardous (Classified) Locations – General Requirements.  | FM Class 3600    | 2022              |
| Approval Standard for Intrinsically Safe Apparatus and Associated Apparatus for Use in Class I, II & III, Division 1, Hazardous (Classified) Locations. | FM Class 3610    | 2021              |
| Approval Standard for Electrical Equipment for Measurement, Control and Laboratory Use.   | FM Class 3810    | 2021              |
| Explosive Atmospheres – Part 0: Equipment – General Requirements.   | ANSI/UL 60079-0  | 2020              |
| Explosive Atmospheres – Part 11: Equipment Protection by Intrinsic Safety "i".  | ANSI/UL 60079-11 | 2018              |
| Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use – Part 1: General Requirements.                               | ANSI/UL 61010-1  | 2018              |

### Canadian Standards

| <b>Title</b>  | <b>Number</b>              | <b>Issue Date</b> |
|---|----------------------------|-------------------|
| Explosive Atmospheres – Part 0: Equipment – General Requirements.   | CAN/CSA-C22.2 No. 60079-0  | 2019              |
| Explosive Atmospheres – Part 11: Equipment Protection by Intrinsic Safety "i".  | CAN/CSA-C22.2 No. 60079-11 | R2018             |
| Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use – Part 1: General Requirements. | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1  | R2017             |

### 3 Product Description



The pH ISM Qualification Kit is a set of 5 different sensor plug-in heads and allows the simulation of the following sensor types with predefined values and errors (not changeable by the user) to assure safe use as qualification tool:

Each sensor plug-in head corresponds to one of METTLER TOLEDO's pH ISM sensors and delivers the complete data of an ISM sensor.

The pH ISM Qualification Kit has basically 2 functions:

- Tool for the qualification of measuring systems.
- Service tool for quick checks and loop trouble-shooting.

The data indicated (primary/ secondary) and transmitted are as follow:

- Main measured value
- Temperature
- Error message according to indication.

All standard process and wear data of the sensor are also available in each plug-in head and are also sent to the transmitter or the PLC as well as to the iSense software.

## 4 Operation

### 4.1 Connecting the transmitter to the pH ISM Qualification Kit

To qualify your measuring systems proceed as follows:

Please refer to the transmitter instruction manual for the exact description of the transmitter operation.

**Step 1:** Disconnect the ISM sensor from the measuring point.

**Step 2:** Connect one of the pH ISM Qualification Kit plug-in heads to the transmitter via the standard connecting cable.

**Step 3:** The preregistered values then are displayed on the transmitter.

**Step 4:** Check if the displayed values by the transmitter or the PLC correspond to the predefined fixed values of the pH ISM Qualification Kit plug-in head.

 See certification for exact values and tolerances.

**Step 5:** In case you are using the Error simulators, so check that the appropriate errors are correctly displayed by the transmitter or the PLC.

**Step 6:** Report results into the attached spreadsheet "Protocol for pH ISM Qualification Kit".



**Problem solving:** If any of the tests described above failed, you should change the connecting cable and repeat the test. If the test still shows the same result, the transmitter or the cable is defective. If you are using a transmitter with current outputs, so ensure the outputs are correctly wired.



You must **never do a calibration** (the simulators are read-only).



You must **never increment autoclave cycles** (always set "NO" to cycle counter), this is only needed if autoclave has been set to a value higher than 0.



**Different transmitters may display different values and errors.**




Out of range behavior is also different depending on the transmitter in use thus **different values/readings may occur.**



**Set the transmitter input filter to off** (only for SIM pH TGL)



**Do not use the pH ISM plug-in heads after the expiry date** shown on the label of each plug-in head. Please send them back to METTLER TOLEDO for recertification.



Measuring point with  
METTLER TOLEDO Electrode

Connecting pH ISM  
Qualifying plug-in head

### **Environment operating and storing conditions:**

Permissible ambient temperature (operation):

- 25 °C to 60 °C (– 13 °F to 140 °F)

Permissible ambient temperature (storage/transport):

- 25 °C to 60 °C (– 13 °F to 140 °F)

## 5 Product Specification

### 5.1 Simulator, Pre-registered Values

| Order No.         | Product Designation | Legend                      | pH Value             | Temp.          |
|-------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| <b>SIM pH Kit</b> |                     | <b>Order No. 52 300 410</b> |                      |                |
| 52 300 411        | SIM PH4             | SIM PH4                     | pH 4.00              | 80°C           |
| 52 300 412        | SIM PH7             | SIM PH7                     | pH 7.00              | 25°C           |
| 52 300 413        | SIM PH TGL          | Toggle Mode<br>30 sec       | pH 4.00<br>& pH 7.00 | 80°C<br>& 25°C |
| 52 300 414        | SIM PH ERR1         | Glass Breakage              | pH 7.00              | 25°C           |
| 52 300 415        | SIM PH ERR2         | Fail Temperature Range      | pH 10.67             | -28°C          |

### 5.2 Sensor Wear Data

| Sensor Wear Monitor pH    | Transmitters M400/M420/M700/M800       |
|---------------------------|--|
| Time to maintenance (TTM) | 20 d                                   |
| Life time indicator (DLI) | 245 d                                  |
| Adaptive Cal Timer (ACT)  | 7 d                                    |
| Sensor operating time     | 55 d                                   |
| Autoclaving cycles        | 1                                      |
| CIP cycles                | 7                                      |
| SIP cycles                | 3                                      |
| Max temperature           | 130 °C dd.mm.yyyy (date of production) |

### Exceptions

52 300 414 (SIM pH ERR1) TTM = 0 d / DLI = 0 d / ACT = 0 d

52 300 415 (SIM pH ERR2) TTM = 0 d / DLI = 0 d / ACT = 0 d

## 5.3 Warnings and Alarms

### 52 300 414 (SIM pH ERR1)

**Incident:** Glass breakage

#### Transmitter Warnings /Alarms

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| M300 | Error pH Gls Res <5MΩ          |
| M400 | Error pH Gls Res <5MΩ          |
| M420 | Error pH Gls Res <5MΩ (Err 15) |
| M700 | Fail Glass impedance           |
|      | Warn Cal timer                 |
|      | Warn TTM Maintenance timer     |
| M800 | Error pH Gls Res <5MΩ          |
|      | Maint Required                 |
|      | Cal Required                   |
|      | Change Sensor                  |

### 52 300 415 (SIM pH ERR2)

**Incident:** Temperature range failure

#### Transmitter Warnings /Alarms


|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| M300 | Error pH Gls change <0.3          |
| M400 | Error pH Gls change <0.3          |
| M420 | Error pH Gls change <0.3 (Err 13) |
| M700 | Fail Temperature Range            |
|      | Fail pH Range                     |
|      | Warn Cal timer                    |
|      | Warn TTM Maintenance timer        |
| M800 | Warning pH Gls change <0.3        |
|      | Maint Required                    |
|      | Cal Required                      |
|      | Change Sensor                     |



Please refer to your transmitter instruction manual for specific instructions.

## 6 Installation

### 6.1 Dimensions



#### Markings

The markings labeled on each pH ISM plugin head state the following information:

#### Simulator pH4

P/N: 52300411

S/N: 1234567



HAZ LOC, IS/LIL/II/1/  
ABC/DEFG/T6; Ta<=>60°C  
FM16US0034X  
FM18CA0021X

Cal. Date: 02.09.2022

Cal. Due: 01.09.2023

HIN: 02.00.00 FW: SIM-05.00.00

#### METTLER TOLEDO

[www.mt.com/pro](http://www.mt.com/pro)

Mettler-Toledo GmbH  
Im Hackacker 15  
CH-8902 Urdorf  
Switzerland



SEV 14 ATEX 0168X  
IECEx SEV 14.0025X  
CML 22 UKEX 2108X  
See instruction manual!



## 7 Ordering Information

### Order No. Designation

**52 300 410 SIM pH Kit**

52 300 411 SIM pH4

52 300 412 SIM pH7

52 300 413 SIM pH TGL

52 300 414 SIM pH ERR1

52 300 415 SIM pH ERR2

### Order No. Designation

**52 300 428 SIM O<sub>2</sub> Trace Kit**

52 300 429 SIM O<sub>2</sub> Trace ZERO

52 300 430 SIM O<sub>2</sub> Trace AIR

52 300 431 SIM O<sub>2</sub> Trace TGL

52 300 432 SIM O<sub>2</sub> Trace ERR1

52 300 433 SIM O<sub>2</sub> Trace ERR2

### **52 300 416 SIM O<sub>2</sub> Kit**

52 300 417 SIM O<sub>2</sub> ZERO

52 300 418 SIM O<sub>2</sub> AIR

52 300 419 SIM O<sub>2</sub> TGL

52 300 420 SIM O<sub>2</sub> ERR1

52 300 421 SIM O<sub>2</sub> ERR2

### **52 300 422 SIM O<sub>2</sub> ppb Kit**

52 300 423 SIM O<sub>2</sub> ppb ZERO

52 300 424 SIM O<sub>2</sub> ppb AIR

52 300 425 SIM O<sub>2</sub> ppb TGL

52 300 426 SIM O<sub>2</sub> ppb ERR1

52 300 427 SIM O<sub>2</sub> ppb ERR2

### **30 031 035 SIM CO<sub>2</sub> Kit**

30 034 395 SIM CO<sub>2</sub> 15 mbar

30 038 175 SIM CO<sub>2</sub> 950 mbar

30 038 973 SIM CO<sub>2</sub> TGL

30 038 974 SIM CO<sub>2</sub> ERR1

30 038 975 SIM CO<sub>2</sub> ERR2

The single simulators are not available for sale.

## 8 Protocol

| <br><b>Protocol for pH ISM Qualification Kit</b> |                      |                     |                  |  |
|---|----------------------|---------------------|------------------|--|
| Facility Name _____   |                      |                     |                  |  |
| Instrument Manufacturer _____   |                      |                     |                  |  |
| Date of Purchase _____  |                      |                     |                  |  |
| Transmitter Model _____   |                      |                     |                  |  |
| Transmitter Serial Nr _____   |                      |                     |                  |  |
| Simulator P/N   | Simulator S/N        | Designation         | Valid until      | Parameter/s (check all that apply for this instrument) |
|   |                      |                     |                  |  |
|   |                      |                     |                  |  |
|   |                      |                     |                  |  |
|   |                      |                     |                  |  |
|   |                      |                     |                  |  |
| Date / Time   | Acceptable?<br>⇒ Yes | Acceptable?<br>⇒ No | Name / Signature |  |
|   |                      |                     |                  |  |

Protocol for pH ISM Qualification Kit © Mettler-Toledo AG, MarCom, Im Heckacker 15, CH-8902 Urdorf, 03/2009      1



A copy of this form in A4 format is delivered with the pH ISM Qualification Kit.



# **pH ISM Qualifizierkit**

## **Bedienungsanleitung**

ISM ist ein Markenzeichen der METTLER TOLEDO Gruppe.

## Inhaltsverzeichnis

|   | Seite     |
|---|-----------|
| <b>1 Sicherheit.....</b>  | <b>27</b> |
| <b>2 Wichtige Hinweise .....</b>                                  | <b>28</b> |
| 2.1 Hinweise zur Bedienungsanleitung .....                        | 28        |
| 2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung.....                             | 28        |
| 2.3 Sicherheitshinweise .....                                     | 29        |
| 2.4 Umweltschutz .....  | 31        |
| 2.5 Typische Anwendungen.....                                     | 32        |
| 2.6 Einsatz in EX-Zonen.....                                      | 32        |
| 2.7 Ex-Klassifikation ATEX.....                                   | 33        |
| 2.7.1 Einleitung .....  | 33        |
| 2.7.2 Nenndaten .....   | 33        |
| 2.7.3 Besondere Bedingungen .....                                 | 34        |
| 2.8 FM-geprüfte Ex-Klassifikation.....                            | 35        |
| 2.8.1 Einführung .....  | 35        |
| 2.8.2 Nenndaten .....   | 36        |
| 2.8.3 Besondere Bedingungen .....                                 | 36        |
| 2.8.4 Angewandte Normen .....                                     | 37        |
| <b>3 Produktbeschreibung.....</b>                                 | <b>38</b> |
| <b>4 Betrieb .....</b>  | <b>39</b> |
| 4.1 Anschluss des Transmitters an das pH ISM Qualifizierkit ..... | 39        |
| <b>5 Produktspezifikationen .....</b>                             | <b>41</b> |
| 5.1 Simulator, vorgegebene Werte .....                            | 41        |
| 5.2 Daten Elektrodenverschleiss .....                             | 41        |
| 5.3 Warnungen und Alarne .....                                    | 42        |
| <b>6 Installation .....</b>                                       | <b>43</b> |
| 6.1 Abmessungen.....  | 43        |
| <b>7 Bestellinformationen .....</b>                               | <b>44</b> |
| <b>8 Protokoll .....</b>  | <b>45</b> |

## 1 Sicherheit

Diese Bedienungsanleitung beinhaltet alle notwendigen Informationen, um das **pH ISM™ Qualifizierkit** von METTLER TOLEDO sicher, sachgerecht und bestimmungsgemäss anzuwenden.

Diese **Bedienungsanleitung** und im speziellen die **Sicherheitshinweise** müssen **von allen Personen**, die mit diesem Qualifizierkit arbeiten, **beachtet und eingehalten** werden.

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf, wo sie für Personen, die mit einer pH-Elektrode und dem pH ISM Qualifizierkit arbeiten, jederzeit zugänglich ist.

### Warnhinweise und Symbole

In dieser Bedienungsanleitung werden Sicherheitshinweise und Zusatzinformationen durch folgende Piktogramme gekennzeichnet:



Dieses Piktogramm kennzeichnet **Sicherheits- und Gefahrenhinweise**, deren Missachtung zu Personen- und/ oder Sachschäden führen können.



Dieses Piktogramm kennzeichnet **Zusatzinformationen und Anweisungen** deren Missachtung zu Defekten, ineffizientem Betrieb oder zum Ausfall der Produktion führen können.

## 2 Wichtige Hinweise

### 2.1 Hinweise zur Bedienungsanleitung

Die vorliegende Bedienungsanleitung enthält alle Informationen zur sicheren, sachgerechten und bestimmungsgemäßen Verwendung des pH-Qualifizierungskits.

Die Bedienungsanleitung richtet sich an das mit der Bedienung und der Wartung der Sensoren betraute Personal. Es wird vorausgesetzt, dass diese Personen Kenntnisse der Anlage besitzen, in der die Sensoren eingebaut sind.

#### Warnhinweise und Symbole

In dieser Bedienungsanleitung werden Sicherheitshinweise und Zusatzinformationen mit folgenden Piktogrammen gekennzeichnet:



Dieses Piktogramm kennzeichnet **Sicherheits- und Gefahrenhinweise**, deren Missachtung zu Personen und/oder Sachschäden führen können.



Dieses Piktogramm kennzeichnet **Zusatzinformationen und Anweisungen**, deren Missachtung zu Defekten, ineffizientem Betrieb oder zum Ausfall der Produktion führen kann.

### 2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

**Das pH-ISM-Qualifizierungskit von METTLER TOLEDO dient ausschließlich der Qualifizierung von pH-Messsystemen gemäß den Angaben in dieser Bedienungsanleitung.**

Eine andere als in dieser Bedienungsanleitung beschriebene oder darüber hinausgehende Verwendung dieses Kits gilt nicht als bestimmungsgemäß.

Für aus solch fehlerhafter Verwendung resultierende Schäden haftet der Hersteller/Lieferant nicht. Das Risiko trägt allein der Anwender/-Betreiber.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehören zudem:

- Die Beachtung der Anweisungen, Hinweise und Vorschriften in der vorliegenden Bedienungsanleitung.
- Die regelmäßige Inspektion, Wartung und Funktionsprüfung der eingesetzten Komponenten liegt in der Verantwortung des Anwenders. Die örtlich geltenden Vorschriften zur Arbeits- und Anlagensicherheit sind dabei einzuhalten.
- Einhaltung aller Hinweise und Warnvermerke in den Publikationen zu den Produkten, die zusammen mit dem Sensor verwendet werden (Armaturen, Transmitter usw.).
- Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften der Anlage, in die der Sensor eingebaut wird.
- Der korrekte Betrieb unter Beachtung der vorgeschriebenen Umwelt- und Betriebsbedingungen sowie der zulässigen Einbaurägen.
- Bei Unklarheiten ist unbedingt Rücksprache mit METTLER TOLEDO Process Analytics zu nehmen.

## 2.3 Sicherheitshinweise



- Der Anlagenbetreiber muss sich über eventuelle Risiken und Gefahren seines Prozesses bzw. Anlage bewusst sein. Der Anlagenbetreiber ist für die Schulung der Mitarbeiter, für die Kennzeichnung möglicher Gefahren und für die Bereitstellung einer modernen technischen Ausrüstung verantwortlich.
- Mitarbeiter, die an der Inbetriebnahme, Bedienung oder Wartung dieser Simulatoren oder eines ihrer Zubehörteile (Gehäuse, Transmitter usw.) beteiligt sind, müssen zwingend in den Prozess selbst eingeführt sowie in der Nutzung und Handhabung der Zubehörteile unterwiesen werden. Dazu gehört auch das Lesen und Verstehen dieser Bedienungsanleitung.

- Die Sicherheit von Betriebspersonal und Anlagen liegt schlussendlich in der Verantwortung des Anlagenbetreibers. Dies gilt insbesondere für Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Die pH-Sensorsimulatoren und zugehörigen Komponenten haben keinen Einfluss auf den eigentlichen Prozess und können ihn nicht im Sinne einer Regelung oder Steuerung beeinflussen.
- Werden bestimmte Schutzmaßnahmen wie Schlosser, Beschriftungen oder redundante Messsysteme gefordert, müssen diese vom Anlagenbetreiber vorgesehen werden.
- Ein defekter Simulator darf weder montiert noch in Betrieb genommen werden.
- An den Simulatoren und Zubehörteilen dürfen keine Änderungen vorgenommen werden. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aufgrund unerlaubter Änderungen entstehen. Das Risiko trägt allein der Anwender.
- Werden für den Simulatoranschluss Kabel verwendet, die nicht vom Hersteller geliefert oder empfohlen werden, sind die folgenden Normen einzuhalten:



- Die US-Norm National Electrical Code® (ANSI/NFPA 70 [NEC®]), sofern zutreffend.
- Die kanadische Norm Canadian Electrical (CE) Code® (CEC Teil 1, CAN/CSA-C22.1), sofern zutreffend.
- Für Hinweise zu Installationen in den USA siehe ANSI/ISARP12.06.01, Installation of Intrinsically Safe Systems for Hazardous (Classified) Locations.
- In den USA dürfen die an die eigensicheren zugehörigen Betriebsmittel angeschlossenen Leitstand-Geräte nicht mehr als die für die zugehörigen Betriebsmittel vorgegebene Um verwenden oder erzeugen.
- Bei der Installation ist jegliche Freisetzung von Zündenergie durch Stöße, Schläge oder Reibung zu vermeiden.
- Unerlaubte Änderungen und die Verwendung von Komponenten anderer Hersteller können den sicheren Einsatz des Systems beeinträchtigen.

- Elektrische Steckbuchsen oder Module dürfen erst dann angeschlossen oder entfernt werden, wenn der Bereich erwiesenermaßen frei von entflammbaren Dämpfen ist.
- **WARNUNG!**  
EIGENSICHERE GERÄTE KÖNNEN EINE ZÜNDQUELLE DARSTELLEN, WENN INTERNE ABSTÄNDE ÜBERBRÜCKT ODER ANSCHLÜSSE GEÖFFNET WERDEN.
- **WARNUNG!**  
NICHT ÖFFNEN IN EXPLOSIONSFÄHIGER ATMOSPHÄRE.
- **WARNUNG!**  
DER AUSTAUSCH VON KOMPONENTEN KANN DIE EIGENSICHERHEIT BEEINTRÄCHTIGEN.
- **WARNUNG!**  
DIE VERWENDUNG ANDERER KOMPONENTEN KANN DIE GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT DES GERÄTS BEEINTRÄCHTIGEN.
- **WARNUNG!**  
NUR ZUM ANSCHLUSS AN NICHT FEUERGEFÄHRLICHE PROZESSE BESTIMMT.
- **WARNUNG!**  
UM DEN SCHUTZ DES GEHÄUSES NACH SCHUTZART IP66 ZU GEWÄHRLEISTEN, MUSS DIE STECKBUCHSE VOLLSTÄNDIG EINGERASTET SEIN.

## 2.4 Umweltschutz

Elektroaltgeräte dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte führen Sie diese möglichst Einrichtungen zur Wiederverwertung zu. Wenden Sie sich an Ihre zuständige Behörde oder Ihren Fachhändler, um Hinweise zur Wiederverwertung zu erhalten.



## 2.5 Typische Anwendungen

Die folgende Aufzählung zeigt einige typische Anwendungsbeispiele für den Einsatz der pH-Sensorsimulatoren. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit:

- Tool zur Qualifizierung von pH-Messsystemen
- Servicetool für schnelle Überprüfungen und Fehlerbehebungen in Stromkreisen

## 2.6 Einsatz in EX-Zonen



### Achtung!

Lesen Sie im Hinblick auf die Installation in Ex-Zonen die folgenden Leitlinien:



### Ex-Klassifikation ATEX

Ex ia IIC T6...T3 Ga/Gb

### Nummer des Testzertifikats:

SEV 14 ATEX 0168X

IECEx SEV 14.0025X

CML 22 UKEX 2108X

### FM-geprüfte Ex-Klassifikation:



IS/I,II,III/1/ABCDEFG/T6 Ta = 60 °C

- 53 800 002; Entity

Project ID: 3021227

FM certificate number: FM16US0034X  
FM18CA0021X

## 2.7 Ex-Klassifikation ATEX

### 2.7.1 Einleitung

Gemäss Anhang I der Richtlinie 2014/34/EU<sup>1)</sup> (ATEX 114) handelt es sich bei den pH-ISM-Sensorsimulatoren um Geräte der Gruppe II, Kategorie 1/2G, welche gemäss Richtlinie Nr. 99/92/EG<sup>2)</sup> (ATEX 137) in den Zonen 0/1 oder 1/2 bzw. 1 oder 2 sowie in den Gasgruppen IIA, IIB und IIC, die aufgrund brennbarer Stoffe der vorgenannten Temperaturklassen explosionsgefährdet sind, eingesetzt werden dürfen.

Bei der Verwendung/Installation sind die Anforderungen nach EN 60079-14 einzuhalten.

Der Stromkreis des digitalen Sensors ist Teil eines gemeinsamen eigensicheren Systems und wird an einen gesondert zertifizierten Transmitter angeschlossen und betrieben.

Der Stromkreis des digitalen Sensors ist als Teil eines eigensicheren Systems von den nicht eigensicheren Stromkreisen bis zu einer maximalen Nennspannung von 375 V und von geerdeten Teilen bis zu einer maximalen Nennspannung von 30 V getrennt.

### 2.7.2 Nenndaten

#### Messkreis:

In ausfallsicherer Zündschutzart Ex ia IIC nur zum Anschluss an einen zertifizierten ausfallsicheren Stromkreis.

#### Höchstwerte digitaler pH-Sauerstoffsensorsimulatoren:

Zweidriger Stromkreis:  $U_i \leq 16 \text{ V}$   
 $I_i \leq 30 \text{ mA}$   
 $P_i \leq 50 \text{ mW}$   
 $C_i = \text{negligible}$   
 $L_i = \text{negligible}$



**Hinweis:** Die oben genannten Höchstwerte sind jeweils die Summe aller einzelnen Kreise in der entsprechenden eigensicheren Stromversorgung und im Transmitter.

<sup>1)</sup> Für britische gesetzliche Anforderungen SI 2016 Nr. 1107

<sup>2)</sup> Für britische Vorschriften 7 und 11 der Dangerous Substances and Explosive Atmospheres Regulations 2002 (DSEAR).

### 2.7.3 Besondere Bedingungen

- Folgende Tabelle enthält das Verhältnis zwischen der maximal zulässigen Umgebungs- bzw. Mediumstemperatur und der Temperaturklasse für Geräte der Kategorie 1G, Zone 0:

| Temperaturklasse | Max. Umgebungs- bzw.<br>Mediumstemperatur |
|------------------|---|
| T 6              | 62 °C                                     |
| T 5              | 74 °C                                     |
| T 4              | 102 °C                                    |
| T 3              | 131 °C                                    |


- Die Kapazität und die Induktivität des Verbindungskabels sind zu beachten.

## 2.8 FM-geprüfte Ex-Klassifikation



### 2.8.1 Einführung

Gegebenenfalls sind die folgende FM-Kontrollzeichnung und die in Kapitel 2.8.4 aufgeführten Normen einzuhalten:



## 2.8.2 Nenndaten

Die Nenndaten entnehmen Sie bitte Kapitel 2.7.2.

## 2.8.3 Besondere Bedingungen

In der Schutzart der eigensicheren Geräte sind prozessanalytische Sensoren (pH-ISM-Sauerstoffsensorsimulatoren) für die folgenden spezifischen Einsatzbedingungen vorgesehen.

1. Die pH-ISM-Sauerstoffsensorsimulatoren sind in Übereinstimmung mit den Gehäuse-, Montage-, Abstands- und Trennungsanforderungen der jeweiligen Anwendung zu installieren, einschließlich einer abnehmbaren Werkzeugabdeckung.
2. Die Prozesstemperatur darf maximal +130 °C. betragen.
3. Potenzielle Gefahr einer elektrostatischen Aufladung – Um die Gefahr elektrostatischer Entladungen zu vermeiden, darf die nichtmetallische Oberfläche nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

## 2.8.4 Angewandte Normen

### US-Normen

| <b>Titel</b>  | <b>Nummer</b>    | <b>Ausgabe Datum</b> |
|---|------------------|----------------------|
| Approval Standard for Electrical Equipment for Use in Hazardous (Classified) Locations – General Requirements.  | FM Class 3600    | 2022                 |
| Approval Standard for Intrinsically Safe Apparatus and Associated Apparatus for Use in Class I, II & III, Division 1, Hazardous (Classified) Locations. | FM Class 3610    | 2021                 |
| Approval Standard for Electrical Equipment for Measurement, Control and Laboratory Use.   | FM Class 3810    | 2021                 |
| Explosive Atmospheres – Part 0: Equipment – General Requirements.   | ANSI/UL 60079-0  | 2020                 |
| Explosive Atmospheres – Part 11: Equipment Protection by Intrinsic Safety "i".  | ANSI/UL 60079-11 | 2018                 |
| Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use – Part 1: General Requirements.                               | ANSI/UL 61010-1  | 2018                 |

### Kanadische Normen

| <b>Titel</b>  | <b>Nummer</b>              | <b>Ausgabe Datum</b> |
|---|----------------------------|----------------------|
| Explosive Atmospheres – Part 0: Equipment – General Requirements.   | CAN/CSA-C22.2 No. 60079-0  | 2019                 |
| Explosive Atmospheres – Part 11: Equipment Protection by Intrinsic Safety "i".  | CAN/CSA-C22.2 No. 60079-11 | R2018                |
| Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use – Part 1: General Requirements. | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1  | R2017                |

### 3 Produktbeschreibung



Das pH ISM Qualifizierkit besteht aus 5 verschiedenen Sensor-Steckköpfen und erlaubt das Simulieren von Lesedaten der ISM pH-Sensoren. Diese Daten und Fehler sind vordefiniert (vom Kunden nicht veränderbar) und dienen als Werkzeug der Qualifizierung zum sicheren Betrieb.

Jeder Sensorkopf entspricht einem der erwähnten METTLER TOLEDO Sensoren und liefert die kompletten Daten eines ISM-Sensors.

Das pH ISM Qualifizierkit bietet zwei Hauptfunktionen:

- es dient als Werkzeug zur Qualifizierung eines Messsystems
- es dient als Servicegerät für die rasche Überprüfung und Fehler suche innerhalb eines gesamten Messloops.

Folgende Daten (primäre/sekundäre) werden angezeigt und übertragen:

- Hauptmesswert
- Temperatur
- Fehlermeldung entsprechend der Indikation

Alle ISM-Standard Prozess- und Verschleissdaten des Sensors sind in jedem Sensorkopf gespeichert und werden sowohl an Transmitter, Prozessleitsysteme und die iSense Software übertragen.

## 4 Betrieb

### 4.1 Anschluss des Transmitters an das pH ISM Qualifizierkit

Um Ihr ISM-Messsystem zu überprüfen gehen Sie wie folgt vor:

Für die genaue Beschreibung des Transmitterbetriebes verweisen wir Sie auf die Betriebsanleitung des jeweiligen Transmitters.

**Schritt 1:** ISM-Sensor von der Messstelle trennen.

**Schritt 2:** Einen der Sensorköpfe des pH ISM Qualifizierkits mittels vorhandenem Verbindungskabel an den Transmitter anschliessen.

**Schritt 3:** Die vordefinierten Werte werden am Transmitter angezeigt.

**Schritt 4:** Überprüfen, ob die angezeigten Werte am Transmitter oder dem Prozessleitsystem mit den vordefinierten Werten des Sensorkopfs aus dem pH ISM Qualifizierkit übereinstimmen.



Beachten Sie das Zertifikat für die exakten Werte und Toleranzen.

**Schritt 5:** Bei der Verwendung der Fehlersimulatoren ist darauf zu achten, dass am Transmitter bzw. dem Prozessleitsystem die entsprechenden Fehler korrekt angezeigt werden.

**Schritt 6:** Eintragen der Resultate in das mitgelieferte Qualifizierungs-Formular «Protokoll pH ISM Qualifizierkit».



**Problemlösung:** Wenn einer der beschriebenen Tests nicht erfolgreich bestanden wurde, prüfen Sie das Verbindungskabel zwischen Simulator und Transmitter und tauschen es allenfalls aus. Sollte der Test danach erneut negativ ausfallen, ist der Transmitter defekt. Bei Verwendung eines Transmitters mit Stromausgang überprüfen Sie, ob die Anschlüsse richtig belegt wurden.



**Führen Sie mit den Simulatoren niemals eine Kalibrierung durch.** (Die Simulatoren sind nur Leseeinheiten).



**Erhöhen Sie niemals manuell den Autoklavier-Zähler.** (Setzen Sie den Zähler immer auf «Nein». Dies ist nur nötig, wenn der Autoklavier-Wert grösser als 0 ist.)



**Verschiedene Transmitter können unterschiedliche Werte und Fehlermeldungen anzeigen.**




Messwertüberschreitungen werden von verschiedenen Transmittern unterschiedlich behandelt und können entsprechend **andere Werte und Anzeigen zur Folge haben.**



**Schalten Sie den Transmitter Eingangsfilter aus** (nur für SIM pH TGL).



**Verwenden Sie die pH ISM Sensorköpfe nicht über das aufgedruckte Verfallsdatum hinaus.** Zur Rekalibrierung senden Sie bitte das komplette Kit an METTLER TOLEDO zurück.



### **Betriebs- und Lagerbedingungen:**

Zulässige Umgebungstemperatur (Betrieb):

- 25 °C bis 60 °C

Zulässige Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport):

- 25 °C bis 60 °C

## 5 Produktspezifikationen

### 5.1 Simulator, vorgegebene Werte

| Bestell-Nr.       | Produkt-Beschreibung | Legende                       | pH-Wert              | Temp.          |
|-------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------|
| <b>SIM pH Kit</b> |                      | <b>Bestell-Nr. 52 300 410</b> |                      |                |
| 52 300 411        | SIM PH4              | SIM PH4                       | pH 4.00              | 80°C           |
| 52 300 412        | SIM PH7              | SIM PH7                       | pH 7.00              | 25°C           |
| 52 300 413        | SIM PH TGL           | Umschaltmodus<br>30 sec       | pH 4.00<br>& pH 7.00 | 80°C<br>& 25°C |
| 52 300 414        | SIM PH ERR1          | Glasbruch                     | pH 7.00              | 25°C           |
| 52 300 415        | SIM PH ERR2          | Fehler Temperaturbereich      | pH 10.67             | -28°C          |

### 5.2 Daten Elektrodenverschleiss

#### Überwachung Transmitter M400/M420/M700/M800 pH-Elektrodenverschleiss

Zeit bis Wartungsintervall (TTM) 20 d

Lebenszeit Indikator (DLI) 245 d

Adaptiver Kalibriertimer (ACT) 7 d

Sensor Betriebszeit 55 d

Autoklavier-Zyklen 1

CIP-Zyklen 7

SIP-Zyklen 3

Max. Temperatur 130 °C tt.mm.jjjj (Produktionsdatum)

#### Ausnahmen

52 300 414 (SIM pH ERR1) TTM = 0 d / DLI = 0 d / ACT = 0 d

52 300 415 (SIM pH ERR2) TTM = 0 d / DLI = 0 d / ACT = 0 d

## 5.3 Warnungen und Alarme

**52 300 414 (SIM pH ERR1)**

**Ereignis:** Glasbruch

**Transmitter Warnungen/Alarme**

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| M300 | Warn. pH Gls Res <5MΩ          |
| M400 | Warn. pH Gls Res <5MΩ          |
| M420 | Warn. pH Gls Res <5MΩ (Err 15) |
| M700 | Ausf. Glasimpedanz             |
|      | Warn. Kalibriertimer           |
|      | Warn. TTM Wartungstimer        |
| M800 | Fehler pH Gls Res <5MΩ         |
|      | Wartung erforderlich           |
|      | Justierung erforderlich        |
|      | Sensor austauschen             |

**52 300 415 (SIM pH ERR2)**

**Ereignis:** Fehler Temperaturbereich

**Transmitter Warnungen/Alarme**


|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| M300 | Warn. pH Gls change <0.3          |
| M400 | Warn. pH Gls change <0.3          |
| M420 | Warn. pH Gls change <0.3 (Err 13) |
| M700 | Ausf. pH Messbereich              |
|      | Ausf. Temperaturmessbereich       |
|      | Warn. Kalibriertimer              |
|      | Warn. TTM Wartungstimer           |
| M800 | Warn. pH Gls change <0.3          |
|      | Wartung erforderlich              |
|      | Justierung erforderlich           |
|      | Sensor austauschen                |



Für spezifische Anweisungen verweisen wir Sie auf die Betriebsanleitung Ihres Transmitters.

## 6 Installation

### 6.1 Abmessungen



#### Beschriftung

Die Etikette, die sich auf jedem ISM pH-Sensorkopf befindet, enthält folgende Informationen:

#### Simulator pH4

P/N: 52300411

S/N: 1234567

HAZ LOC, IS/IL/II/I/  
ABC/DEFG/T6, Ta<=+60°C  
FM16US0034X  
FM18CA0021X

Cal. Date: 02.09.2022

Cal. Due: 01.09.2023

HIN: 02.00.00 FW: SIM-05.00.00

#### METTLER TOLEDO

[www.mt.com/pro](http://www.mt.com/pro)

Mettler-Toledo GmbH  
Im Hackacker 15  
CH-8902 Urdorf  
Switzerland

SEV 14 ATEX 0168X  
IECEx SEV 14.0025X  
CML 22 UKEX 2108X  
See instruction manual!



## 7 Bestellinformationen

### **Bestell-Nr. Bezeichnung**

#### **52 300 410 SIM pH Kit**

52 300 411 SIM pH4

52 300 412 SIM pH7

52 300 413 SIM pH TGL

52 300 414 SIM pH ERR1

52 300 415 SIM pH ERR2

### **Bestell-Nr. Bezeichnung**

#### **52 300 428 SIM O<sub>2</sub> Trace Kit**

52 300 429 SIM O<sub>2</sub> Trace ZERO

52 300 430 SIM O<sub>2</sub> Trace AIR

52 300 431 SIM O<sub>2</sub> Trace TGL

52 300 432 SIM O<sub>2</sub> Trace ERR1

52 300 433 SIM O<sub>2</sub> Trace ERR2

### **52 300 416 SIM O<sub>2</sub> Kit**

52 300 417 SIM O<sub>2</sub> ZERO

52 300 418 SIM O<sub>2</sub> AIR

52 300 419 SIM O<sub>2</sub> TGL

52 300 420 SIM O<sub>2</sub> ERR1

52 300 421 SIM O<sub>2</sub> ERR2

### **52 300 422 SIM O<sub>2</sub> ppb Kit**

52 300 423 SIM O<sub>2</sub> ppb ZERO

52 300 424 SIM O<sub>2</sub> ppb AIR

52 300 425 SIM O<sub>2</sub> ppb TGL

52 300 426 SIM O<sub>2</sub> ppb ERR1

52 300 427 SIM O<sub>2</sub> ppb ERR2

### **30 031 035 SIM CO<sub>2</sub> Kit**

30 034 395 SIM CO<sub>2</sub> 15 mbar

30 038 175 SIM CO<sub>2</sub> 950 mbar


30 038 973 SIM CO<sub>2</sub> TGL

30 038 974 SIM CO<sub>2</sub> ERR1

30 038 975 SIM CO<sub>2</sub> ERR2

Simulatoren können nicht einzeln gekauft werden.

## 8 Protokoll

| <br><b>Protokoll für pH ISM Qualifizierkit</b> |                       |                       |                     |   |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|---|
| Name der Produktionsstätte _____  |                       |                       |                     |   |
| Gerätehersteller _____  |                       |                       |                     |   |
| Kaufdatum _____   |                       |                       |                     |   |
| Transmittermodell _____   |                       |                       |                     |   |
| Seriennummer des Transmitters _____   |                       |                       |                     |   |
| Simulator<br>Artikelnr.   | Simulator<br>Serienr. | Bezeichnung           | Gültig bis          | Parameter (alle überprüfen, die dieses Gerät betreffen) |
|   |                       |                       |                     |   |
|   |                       |                       |                     |   |
|   |                       |                       |                     |   |
|   |                       |                       |                     |   |
|   |                       |                       |                     |   |
| Datum / Zeit  | Akzeptiert?<br>⇒ Ja   | Akzeptiert?<br>⇒ Nein | Name / Unterschrift |   |
|   |                       |                       |                     |   |

Protokoll für pH ISM Qualifizierkit © Mettler-Toledo AG, MarCom, Im Hackacker 15, CH-8902 Urdorf, 03/2009      1



Eine Kopie dieses Formulars im A4-Format wird mit dem pH ISM Qualifizierkit mitgeliefert.



## **Set de qualification ISM pH**

### **Instructions d'utilisation**

ISM est une marque du groupe METTLER TOLEDO.

## Table des matières

|   | Page      |
|---|-----------|
| <b>1 Sécurité .....</b>   | <b>49</b> |
| <b>2 Remarques importantes.....</b>   | <b>50</b> |
| 2.1 Remarques concernant le mode d'emploi.....                              | 50        |
| 2.2 Utilisation prévue.....   | 50        |
| 2.3 Consignes de sécurité.....  | 51        |
| 2.4 Protection de l'environnement .....                                     | 53        |
| 2.5 Exemples d'applications courantes.....                                  | 54        |
| 2.6 Utilisation dans les zones classées Ex .....                            | 54        |
| 2.7 Classification Ex ATEX.....   | 55        |
| 2.7.1 Introduction.....   | 55        |
| 2.7.2 Données nominales .....   | 55        |
| 2.7.3 Conditions spéciales .....  | 56        |
| 2.8 Classification Ex homologuée FM .....                                   | 57        |
| 2.8.1 Introduction.....   | 57        |
| 2.8.2 Données nominales .....   | 58        |
| 2.8.3 Special conditions.....   | 58        |
| 2.8.4 Normes appliquées .....   | 59        |
| <b>3 Description du produit .....</b>                                       | <b>60</b> |
| <b>4 Exploitation .....</b>   | <b>61</b> |
| 4.1 Connecter le transmetteur au simulateur de qualification ISM<br>pH..... | 61        |
| <b>5 Caractéristique du produit .....</b>                                   | <b>63</b> |
| 5.1 Simulateur, valeurs pré-enregistrées .....                              | 63        |
| 5.2 Données d'usure de l'électrode.....                                     | 63        |
| 5.3 Mises en garde et alarmes.....  | 64        |
| <b>6 Installation .....</b>   | <b>65</b> |
| 6.1 Dimensions .....  | 65        |
| <b>7 Informations pour la commande.....</b>                                 | <b>66</b> |
| <b>8 Protocole.....</b>   | <b>67</b> |

## 1 Sécurité

Ce manuel d'instructions décrit les points principaux de l'utilisation du **Kit de qualification ISM™ pH** de METTLER TOLEDO pour usage optimal et selon l'emploi prévu.

Les **instructions de ce manuel**, et particulièrement les **consignes de sécurité, doivent être respectées** par **l'opérateur et toute autre personne** travaillant avec ce matériel.

Ce manuel d'instructions doit toujours être conservé à portée de main dans un endroit accessible aux personnes travaillant avec une sonde pH et avec le kit de qualification ISM pH.

### Mise en garde et symboles

Les présentes instructions d'utilisation utilisent les symboles suivants pour désigner les consignes de sécurité:



Ce symbole a pour but d'attirer l'attention sur les **consignes de sécurité et avertissement relatifs à des dangers potentiels** qui, s'ils ne sont pas pris en considération, pourraient être à l'origine de blessures et/ou de dommages.



Ce symbole signale des **informations ou instructions complémentaires** qui, si elles ne sont pas prises en compte, pourraient occasionner des défauts, un fonctionnement inefficace ou une éventuelle diminution de la production.

## 2 Remarques importantes

### 2.1 Remarques concernant le mode d'emploi

Ce mode d'emploi précise comment utiliser le kit de qualification ISM du pH en toute sécurité, conformément à l'usage indiqué.

Le mode d'emploi est destiné au personnel chargé du fonctionnement et de la maintenance des sondes. Ces personnes sont censées bien connaître le fonctionnement de la sonde et de l'équipement sur lequel elle est installée.

#### Symboles et notices d'avertissement

Ce manuel d'instruction identifie les consignes de sécurité et les informations supplémentaires avec les symboles suivants :



Ce symbole attire l'attention sur **les instructions de sécurité et les avertissements de danger potentiel** qui, s'ils ne sont pas pris en compte, sont susceptibles de provoquer des lésions corporelles et/ou des dommages matériels.



Ce symbole identifie **les instructions et les informations supplémentaires** qui, en cas de négligence, pourraient entraîner des défauts, un mauvais fonctionnement et éventuellement une perte de production.

### 2.2 Utilisation prévue

**Le kit de qualification ISM du pH de METTLER TOLEDO est prévu exclusivement pour qualifier les systèmes de mesure du pH, conformément à la description de ce manuel d'instruction.**

Tout autre usage de ce kit, différent du champ d'application décrit dans ce manuel d'instruction ou dépassant celui-ci, sera considéré comme inapproprié et incompatible avec l'objectif visé.

Le fabricant/fournisseur décline toute responsabilité en cas de dommage résultant d'un usage inapproprié. Le risque incombe entièrement à l'utilisateur/opérateur.

Autres conditions préalables à une utilisation appropriée :

- Les instructions, consignes et exigences énoncées dans ce manuel d'instructions doivent être respectées.
- Des inspections, des opérations de maintenance et des tests fonctionnels doivent être réalisés régulièrement sur tous les composants associés, conformément aux réglementations locales relatives à la sécurité du site et à l'exploitation.
- Respect de toutes les informations et de tous les avertissements fournis dans la documentation, en ce qui concerne les produits utilisés en parallèle de la sonde (supports, transmetteurs, etc.)
- Conformité avec toutes les réglementations de sécurité régissant l'équipement dans lequel la sonde est installée.
- L'équipement doit être utilisé correctement, conformément aux conditions environnementales et opérationnelles prévues, et aux positions d'installation autorisées.
- Le département Process Analytics de METTLER TOLEDO doit être consulté en cas de doute.

## 2.3 Consignes de sécurité



- L'opérateur du site doit avoir pleinement conscience des risques et des dangers potentiels liés au fonctionnement du procédé ou du site en particulier. Il est chargé d'assurer la formation correcte de la main-d'œuvre, de prévoir les panneaux et marquages indiquant des sources de danger possibles et de choisir l'instrumentation de pointe qui convient.
- Il est essentiel que le personnel impliqué dans la mise en service, le fonctionnement ou la maintenance de ces simulateurs ou de l'un des équipements associés (à savoir boîtiers, transmetteurs, etc.) ait reçu une formation adéquate sur le procédé en soi, ainsi que sur l'usage et la manipulation de l'équipement associé. Pour cela, ces personnes doivent notamment avoir lu et compris ce manuel d'instructions.

- L'opérateur du site est responsable en dernier ressort de la sécurité du personnel et du site. Ceci est valable en particulier dans le cas de sites exploités sur des zones dangereuses.
- Les simulateurs d'électrode de pH et les composants associés n'ont aucun effet sur le procédé en soi et ne peuvent pas influencer celui-ci comme s'il s'agissait d'une forme de système de contrôle.
- Lorsque des protections spécifiques sont nécessaires (verrous, étiquettes ou systèmes de mesure redondants, par exemple), elles doivent être fournies par l'opérateur du site.
- Si un simulateur est défectueux, il ne faut pas l'installer ni le mettre en service.
- Il est interdit de modifier les simulateurs et les accessoires. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages occasionnés par des modifications non autorisées. Le risque incombe exclusivement à l'utilisateur.
- Lors de l'utilisation de câbles pour le raccordement du simulateur qui ne sont pas fournis ni recommandés par le fabricant, il faut prendre en compte les normes suivantes :
  - US National Electrical Code® (ANSI/NFPA 70 [NEC®]), le cas échéant.
  - Canadian Electrical (CE) Code® (CEC Partie 1, CAN/CSA-C22.1), le cas échéant.
- Pour obtenir des conseils sur les installations aux États-Unis, voir ANSI/ISA-RP12.06.01, Installation de systèmes à sécurité intrinsèque pour zones (classées) dangereuses.
- L'équipement de la salle de contrôle connecté à l'appareil associé à sécurité intrinsèque aux États-Unis ne doit pas utiliser ou générer plus que l'Um spécifié de l'appareil associé.
- Il convient de prendre des précautions pendant l'installation pour éviter les impacts ou frictions qui pourraient créer une source d'incendie.

- L'altération et le remplacement des pièces par des composants non autorisés peuvent compromettre l'utilisation sûre du système.
  - L'insertion ou le retrait de modules ou de connecteurs électriques amovibles doit uniquement être effectué(e) lorsqu'il est confirmé que la zone ne contient plus aucune vapeur inflammable.
- AVERTISSEMENT!**  
UN APPAREIL À SÉCURITÉ INTRINSÈQUE PEUT ÊTRE UNE SOURCE D'INFLAMMATION SI LES ESPACEMENTS INTERNES SONT RÉDUITS OU SI LES CONNEXIONS SONT OUVERTES.
- AVERTISSEMENT!**  
NE PAS OUVRIR EN PRÉSENCE D'UNE ATMOSPHÈRE EXPLOSIBLE.
- AVERTISSEMENT!**  
LE REMPLACEMENT DE COMPOSANTS PEUT NUIRE À LA SÉCURITÉ INTRINSÈQUE.
- AVERTISSEMENT!**  
LE REMPLACEMENT DE COMPOSANTS PEUT NUIRE À L'ADÉQUATION DE L'ÉQUIPEMENT.
- AVERTISSEMENT!**  
RACCORDEMENT À DES PROCÉDÉS ININFLAMMABLES UNIQUEMENT.
- AVERTISSEMENT!**  
POUR MAINTENIR LA CLASSIFICATION IP66 DU BOÎTIER, LE CONNECTEUR DOIT ÊTRE ENTIÈREMENT ENGAGÉ.

## 2.4 Protection de l'environnement

Les produits électriques usagés ne devraient pas être jetés avec les déchets ménagers. Merci de les déposer dans les points de collecte afin qu'ils soient recyclés. Contactez vos autorités locales ou votre vendeur pour obtenir des conseils en matière de recyclage.



## 2.5 Exemples d'applications courantes

Vous trouverez ci-après une liste d'exemples de domaines d'application courants pour les simulateurs d'électrode de pH. Cette liste n'est pas exhaustive:

- Outil pour la qualification des systèmes de mesure du pH.
- Outils d'entretien pour des vérifications rapides et le dépannage de la chaîne (de mesure).

## 2.6 Utilisation dans les zones classées Ex



### Attention!

Pour toute installation dans les zones classées Ex, veuillez lire les consignes suivantes:



### Classification Ex ATEX

Ex ia IIC T6...T3 Ga/Gb

### Numéro du certificat de vérification :

SEV 14 ATEX 0168X

IECEx SEV 14.0025X

CML 22 UKEX 2108X

### Classification Ex homologuée FM :



IS/I,II,III/1/ABCDEFG/T6 Ta = 60 °C  
- 53 800 002; Entité

ID du projet : 3021227

Numéro du certificat FM : FM16US0034X

FM18CA0021X

## 2.7 Classification Ex ATEX

### 2.7.1 Introduction

Conformément à la directive 2014/34/UE<sup>1)</sup> (ATEX 114), Annexe I, les simulateurs de sonde ISM de pH sont des dispositifs de groupe II, catégorie 1/2G. Conformément à la directive 99/92/CE<sup>2)</sup> (ATEX 137), elles peuvent également être utilisées dans les zones 0/1 ou 1/2 ou 1 ou 2, ainsi que dans les groupes de gaz IIA, IIB et IIC, qui sont potentiellement explosifs en présence de matériaux combustibles dans les classes de températures indiquées ci-dessus.

Lors de l'utilisation/installation, les exigences de la norme européenne EN 60079-14 doivent être respectées.

Le circuit de la sonde numérique fait partie d'un système de sécurité intrinsèque commun et, pour le fonctionnement, est raccordé à un transmetteur homologué séparément.

Le circuit de la sonde numérique, en tant que composant d'un système de sécurité intrinsèque, est isolé des circuits électriques dépourvus de sécurité intrinsèque jusqu'à une tension nominale de 375 V et des parties mises à la terre jusqu'à une tension nominale maximale de 30 V.

### 2.7.2 Données nominales

#### Circuit de mesure

Protection contre l'inflammation à sécurité intégrée de classification Ex ia IIC uniquement pour le raccordement à un circuit à sécurité intégrée certifié.

#### Valeurs maximales du simulateur numérique d'électrode de pH:

Circuit de courant à deux fils :  $U_i \leq 16 \text{ V}$        $L_i = \text{négligeable}$

$I_i \leq 30 \text{ mA}$        $C_i = \text{négligeable}$

$P_i \leq 50 \text{ mW}$



**Remarque:** Les valeurs maximales ci-dessus représentent chacune le total de tous les circuits individuels de l'alimentation à sécurité intrinsèque associée et du transmetteur.

<sup>1)</sup> Pour les exigences légales britanniques SI 2016 n° 1107

<sup>2)</sup> Pour les réglementations britanniques 7 et 11 des réglementations sur les substances dangereuses et les atmosphères explosives 2002 (DSEAR).

### 2.7.3 Conditions spéciales

- Le lien entre la température du milieu/ambiance maximale autorisée et la classe de températures, pour les applications de la catégorie 1G, zone 0, est indiqué dans le tableau suivant:

| <b>Classe de température</b> | <b>Température ambiante ou du milieu max.</b> |
|------------------------------|---|
| T 6                          | 62 °C   |
| T 5                          | 74 °C   |
| T 4                          | 102 °C  |
| T 3                          | 131 °C  |


- La capacitance et l'inductance du câble raccordé doivent être prises en compte.

## 2.8 Classification Ex homologuée FM



### 2.8.1 Introduction

Le schéma de contrôle FM suivant et les normes énumérées dans la section 2.8.4 doivent être respectés, le cas échéant:



## 2.8.2 Données nominales

Pour les données nominales, veuillez vous référer à la section 2.7.2.

## 2.8.3 Special conditions

Pour le type de protection d'appareil à sécurité intrinsèque, l'équipement de sondes analytiques (simulateurs de sonde ISM de pH) est conçu avec les conditions d'utilisation spécifiques suivantes.

1. Les simulateurs de sonde ISM de pH doivent être installés conformément aux exigences en matière de boîtier, de montage, d'espacement et d'isolation de l'application finale. Cela signifie notamment que l'outil doit être muni d'un couvercle amovible.
2. La température de procédé ne doit pas dépasser +130 °C.
3. Danger potentiel de charge électrostatique – Pour éviter tout risque de formation d'étincelles électrostatiques, la surface non métallique doit être nettoyée uniquement à l'aide d'un chiffon humide.

## 2.8.4 Normes appliquées

### Normes américaines

| <b>Titre</b>  | <b>Numéro</b>    | <b>Date de publication</b> |
|---|------------------|----------------------------|
| Approval Standard for Electrical Equipment FM Class 3600 for Use in Hazardous (Classified) Locations – General Requirements.                            |                  | 2022                       |
| Approval Standard for Intrinsically Safe Apparatus and Associated Apparatus for Use in Class I, II & III, Division 1, Hazardous (Classified) Locations. | FM Class 3610    | 2021                       |
| Approval Standard for Electrical Equipment FM Class 3810 for Measurement, Control and Laboratory Use.   |                  | 2021                       |
| Explosive Atmospheres – Part 0: Equipment – General Requirements.   | ANSI/UL 60079-0  | 2020                       |
| Explosive Atmospheres – Part 11: Equipment Protection by Intrinsic Safety "i".  | ANSI/UL 60079-11 | 2018                       |
| Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use – Part 1: General Requirements.                               | ANSI/UL 61010-1  | 2018                       |

### Normes canadiennes

| <b>Titre</b>  | <b>Numéro</b>              | <b>Date de publication</b> |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Explosive Atmospheres – Part 0: Equipment – General Requirements.   | CAN/CSA-C22.2 No. 60079-0  | 2019                       |
| Explosive Atmospheres – Part 11: Equipment Protection by Intrinsic Safety "i".  | CAN/CSA-C22.2 No. 60079-11 | R2018                      |
| Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use – Part 1: General Requirements. | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1  | R2017                      |

### 3 Description du produit



Le kit de qualification ISM pH est un set de 5 connecteurs différents qui permettent de simuler pour les électrodes de mesure suivantes des valeurs prédéterminées et des conditions d'erreur (non modifiables par l'utilisateur) afin d'assurer une utilisation sûre de cet kit de qualification.

Chaque connecteur du kit correspond à l'une des électrodes de mesure ISM pH de METTLER TOLEDO et délivre toutes les données ISM normalement générées par une électrode ISM.

Le kit de qualification ISM pH a essentiellement 2 fonctions:

- Outil de qualification des chaînes de mesure ISM
- Outil de service pour contrôles rapides et détection d'erreurs

Les données incluses (primaires et secondaires) et transmises sont les suivantes:

- Valeur de mesure principale
- Température
- Message d'erreur d'après liste

Toutes les données ISM standard comme l'usure sont disponibles dans chaque simulateur et sont également transmises au poste de mesure ainsi qu'à l'outil de maintenance iSense.

## 4 Exploitation

### 4.1 Connecter le transmetteur au simulateur de qualification ISM pH

Pour qualifier votre système de mesure ISM veuillez procéder comme suit:

Veuillez vous référer au manuel d'instructions du transmetteur pour une description exacte de l'utilisation du transmetteur.

**Etape 1:** Déconnecter l'électrode ISM du point de mesure

**Etape 2:** Connecter l'un des simulateurs ISM au transmetteur en utilisant le câble de connexion déjà installé

**Etape 3:** Les valeurs prédéfinies sont affichées sur le transmetteur

**Etape 4:** Vérifier que les valeurs présentes sur l'affichage du transmetteur ou du système de contrôle correspondent aux valeurs prédéfinies comme stipulé sur le certificat pour chaque simulateur.



Considérez le certificat pour les valeurs exactes et les tolérances.

**Etape 5:** Pour le cas où vous utilisez les simulateurs de condition d'erreur, vérifier que les erreurs simulées soient également affichées sur le transmetteur ou dans le système de contrôle.

**Etape 6:** Entrer les valeurs dans le formulaire également fourni «Protocole pour set de qualification ISM pH».



**Dépannage:** Si l'un des tests susmentionnés n'est pas passé avec succès, contrôlez ou échangez le câble de connexion entre le simulateur et le transmetteur. Si le test reste négatif, le transmetteur contient un défaut. Si vous utilisez un transmetteur avec sorties de courant, assurez-vous que les sorties sont configurées correctement.



**Ne jamais effectuer de calibration** (les simulateurs sont en mode read-only).



**Ne jamais incrémenter manuellement le compteur de cycles d'autoclavage** (toujours quitter le message par «non»). Cette opération est nécessaire seulement si le compteur d'autoclavages a une valeur différente de 0.



**Des transmetteurs différents peuvent afficher des valeurs légèrement différentes.**




En cas de simulation d'erreurs, le comportement aux erreurs de chaque transmetteur est différent d'après le modèle et en conséquence d'autres valeurs et / ou messages d'erreur peuvent apparaître.



**Éteindre le filtre d'entrée du transmetteur** (seulement pour SIM pH TGL).



**Ne pas utiliser les simulateurs après la date de péremption** indiquée sur chaque simulateur. Veuillez renvoyer le kit complet pour recalibration à votre représentant METTLER TOLEDO.



Point de mesure avec  
électrode METTLER TOLEDO

Simulateur ISM pH  
connecté

#### **Conditions d'utilisation et entreposage:**

Température ambiante admissible (opération):

- 25 °C à 60 °C

Température ambiante admissible (entreposage/transport):

- 25 °C à 60 °C

## 5 Caractéristique du produit

### 5.1 Simulateur, valeurs pré-enregistrées

| No. de commande produit | Désignation | Légende                     | Valeur pH            | Temp.          |
|-------------------------|-------------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| SIM pH Kit              |             | No. de commande 52 300 410  |                      |                |
| 52 300 411              | SIM PH4     | SIM PH4                     | pH 4.00              | 80°C           |
| 52 300 412              | SIM PH7     | SIM PH7                     | pH 7.00              | 25°C           |
| 52 300 413              | SIM PH TGL  | Toggle Mode<br>30 sec       | pH 4.00<br>& pH 7.00 | 80°C<br>& 25°C |
| 52 300 414              | SIM PH ERR1 | Rupture du verre            | pH 7.00              | 25°C           |
| 52 300 415              | SIM PH ERR2 | Erreur plage de température | pH 10.67             | -28°C          |

### 5.2 Données d'usure de l'électrode

| Indicateur d'usure pH            | Transmetteurs M400/M420/M700/M800      |
|----------------------------------|--|
| Délai de maintenance (TTM)       | 20 d                                   |
| Moniteur DLI                     | 245 d                                  |
| Minuterie de Cal adaptatif (ACT) | 7 d                                    |
| Durée de service électrode       | 55 d                                   |
| Cycles d'autoclavage             | 1                                      |
| Cycles NEP                       | 7                                      |
| Cycles SEP                       | 3                                      |
| Température max.                 | 130 °C dd.mm.yyyy (date de production) |

#### Exceptions

52 300 414 (SIM pH ERR1) TTM = 0 d / DLI = 0 d / ACT = 0 d

52 300 415 (SIM pH ERR2) TTM = 0 d / DLI = 0 d / ACT = 0 d

## 5.3 Mises en garde et alarmes

**52 300 414 (SIM pH ERR1)**

**Accident:** Rupture du verre

**Transmetteur Mises en garde/alarmes**

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| M300 | Erreurs R Verre <5MΩ           |
| M400 | Erreurs R Verre <5MΩ           |
| M420 | Erreurs R Verre <5MΩ (Err 15)  |
| M700 | Défa. Impédance él. Verre      |
|      | Aver. Minuteur calibrage       |
|      | Aver. TTM Minuteur d'entretien |
| M800 | Erreurs R verre pH <5MΩ        |
|      | Maintenance néc.               |
|      | Cal. néc.                      |
|      | Chang. capteur                 |

**52 300 415 (SIM pH ERR2)**

**Accident:** Erreur plage de température

**Transmetteur Mises en garde/alarmes**


|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| M300 | Att. pH Verre mod <0.3          |
| M400 | Att. pH Verre mod <0.3          |
| M420 | Att. pH Verre mod <0.3 (Err 13) |
| M700 | Défa Température Plage          |
|      | Défa pH Plage                   |
|      | Aver. Minuteur calibrage        |
|      | Aver. TTM Minuteur d'entretien  |
| M800 | Att. modif. verre pH <0.3       |
|      | Maintenance néc.                |
|      | Cal. néc.                       |
|      | Chang. capteur                  |



S'il vous plaît se référer à votre manuel d'utilisation du transmetteur pour obtenir des instructions spécifiques.

## 6 Installation

### 6.1 Dimensions



#### Identification

L'autocollant figurant sur chaque simulateur ISM pH fournit les informations suivantes:



## 7 Informations pour la commande

**No. de commande**      **Désignation**

**52 300 410 SIM pH Kit**

52 300 411 SIM pH4

52 300 412 SIM pH7

52 300 413 SIM pH TGL

52 300 414 SIM pH ERR1

52 300 415 SIM pH ERR2

**No. de commande**      **Désignation**

**52 300 428 SIM O<sub>2</sub> Trace Kit**

52 300 429 SIM O<sub>2</sub> Trace ZERO

52 300 430 SIM O<sub>2</sub> Trace AIR

52 300 431 SIM O<sub>2</sub> Trace TGL

52 300 432 SIM O<sub>2</sub> Trace ERR1

52 300 433 SIM O<sub>2</sub> Trace ERR2

**52 300 416 SIM O<sub>2</sub> Kit**

52 300 417 SIM O<sub>2</sub> ZERO

52 300 418 SIM O<sub>2</sub> AIR

52 300 419 SIM O<sub>2</sub> TGL

52 300 420 SIM O<sub>2</sub> ERR1

52 300 421 SIM O<sub>2</sub> ERR2

**52 300 422 SIM O<sub>2</sub> ppb Kit**

52 300 423 SIM O<sub>2</sub> ppb ZERO

52 300 424 SIM O<sub>2</sub> ppb AIR

52 300 425 SIM O<sub>2</sub> ppb TGL

52 300 426 SIM O<sub>2</sub> ppb ERR1

52 300 427 SIM O<sub>2</sub> ppb ERR2

**30 031 035 SIM CO<sub>2</sub> Kit**

30 034 395 SIM CO<sub>2</sub> 15 mbar

30 038 175 SIM CO<sub>2</sub> 950 mbar


30 038 973 SIM CO<sub>2</sub> TGL

30 038 974 SIM CO<sub>2</sub> ERR1

30 038 975 SIM CO<sub>2</sub> ERR2

Les simulateurs seuls ne sont pas disponibles pour la vente.

## 8 Protocole

METTLER TOLEDO

### Protocole pour set de qualification ISM pH

Nom site

Fabricant de l'instrument

Date d'achat

Modèle transmetteur

No. série transmetteur

| Simulateur P/N | Simulateur S/N | Désignation | Valable jusqu'à | Paramètre/s (vérifier tout ceux applicables) |
|----------------|----------------|-------------|-----------------|--|
|                |                |             |                 |  |
|                |                |             |                 |  |
|                |                |             |                 |  |
|                |                |             |                 |  |
|                |                |             |                 |  |

| Date/Heure | Acceptable?<br>⇒ Oui | Acceptable?<br>⇒ Non | Nom / Signature |
|------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|            |                      |                      |                 |

Protocole pour set de qualification ISM pH © Mettler-Toledo AG, MarCom, Im Hackacker 15, CH-8902 Urdorf, 03/2009

1



Une copie de ce formulaire en format A4 est fournie avec le set de qualification ISM pH.

For addresses of METTLER TOLEDO  
Market Organizations please go to:  
**[www.mt.com/contacts](http://www.mt.com/contacts)**

**METTLER TOLEDO Group**  
Process Analytics  
Local contact: [www.mt.com/contacts](http://www.mt.com/contacts)

Subject to technical changes  
© 10/2022 METTLER TOLEDO  
All rights reserved  
Printed in Switzerland. 52 300 439 F

Management System  
certified according to  
ISO 9001 / ISO 14001



**UKCA**<sub>2503</sub>

**CE**<sub>1258</sub>

**EAC**

[www.mt.com/pro](http://www.mt.com/pro)



\* 5 2 3 0 0 4 3 9 F \*