

Compatte, robuste e flessibili Operazioni di pesata efficienti



Compattezza

Il design compatto della serie Ariva-S-Mini consente di ottimizzare lo spazio sul banco vendita a vantaggio di operatori e clienti. Ariva-S-Mini fornisce funzionalità analoghe a quelle del modello Ariva-S, ma offre un design ancora più compatto e salvaspazio.



Design robusto

Il vostro business dipende dalla disponibilità delle bilance checkout. Il design robusto della serie Ariva-S-Mini fornisce protezione da sporcizia e liquidi, garantendo prestazioni affidabili nel tempo.



Flessibilità

La bilancia Ariva-S-Mini offre un'ampia gamma di opzioni tra cui scegliere. È disponibile con connessioni RS232 o USB. Le soluzioni con display vanno dalle applicazioni di pesata semplice alle applicazioni con il calcolo del prezzo, fino al modulo software VCODisp (Virtual Checkout Display).



Tecnologia sostenibile

Per quanto riguarda il consumo energetico, le bilance checkout Ariva-S-Mini sono estremamente convenienti. Oltre alla durata nel tempo comprovata, ad alimentatori più efficienti e a un imballaggio riciclabile, le bilance Ariva rappresentano una scelta aziendale vincente, con il minimo impatto ambientale.



Ariva-S-Mini

Bilance checkout dual interval

Minimo ingombro, grande impatto: la bilancia Ariva-S-Mini fornisce prestazioni affidabili e durature nel tempo in un design compatto e salvaspazio. Occupa fino al 64% di spazio in meno sul banco vendita rispetto al modello Ariva-S. La bilancia si collega alla maggior parte dei sistemi POS per applicazioni di cassa e ai PC per diverse altre applicazioni che richiedono dati relativi al peso.

La bilancia Ariva-S-Mini è dotata di uno chassis in alluminio pressofuso e di una piastra in acciaio inox. Questa bilancia con tecnologia dual interval è la soluzione ideale per i rivenditori che necessitano di una portata elevata, fino a 6 kg, e di una risoluzione ottimale del peso pari a 1 g per merci leggere.

- **Compattezza:** l'ingombro più piccolo della categoria
- **Design robusto:** capaci di resistere agli effetti di sporcizia e liquidi
- **Ideali per ambienti che richiedono operazioni di pesata accurate**
- **Semplicità di integrazione:** compatibili con la maggior parte dei sistemi POS

Per le esigenze più complesse

La bilancia checkout Ariva-S-Mini è la soluzione che METTLER TOLEDO propone ai rivenditori più esigenti. La serie di bilance Ariva include moduli di pesata da installare in scanner biottici (Ariva-B), bilance per l'integrazione di scanner orizzontali (Ariva-H) e bilance autonome senza scanner (Ariva-S e Ariva-S-Mini).



Ariva-S-Mini

Specifiche tecniche

Bilance checkout con tecnologia dual interval Ariva-S-Mini

Intervalli di pesata

- Carico massimo: 3/6 kg
- Divisioni della bilancia: 1/2 g
- Carico minimo: 20 g

Interfacce

Interfacce di comunicazione RS-232 o USB per il collegamento al sistema POS o al registratore di cassa. Interfacce di comunicazione USB disponibili come porte COM virtuali con driver Windows®, HID® o HID® IBM®

Connettività POS

Compatibili con la maggior parte dei sistemi POS

Intervallo di temperatura

-10°C - +40°C, umidità 0 - 85%, senza condensa

Alimentazione

Alimentatore esterno da 100-240 VCA/12 VCC/840 mA

Approvazioni

OIML, NTEP, CE, NSF, UL

Dimensioni

- Piattaforma di pesata: 160 x 200 mm
- Altezza minima: 50 mm
- Regolazione in altezza e livellamento tramite piedini

Indicazione del peso su una riga per applicazioni di pesata semplice:

Opzioni per il montaggio su base o colonna

- Display luminoso e retroilluminato con funzione di risparmio energetico
- Indicazione del peso a 5 cifre
- Tasti di impostazione della tara e azzeramento

Display per applicazioni di calcolo del prezzo

- Display luminoso e retroilluminato con funzione di risparmio energetico
- Indicazione del peso a 5 cifre, prezzo base e importo a 6 cifre e tara a 4 cifre
- Tasti di impostazione della tara e azzeramento
- Indicazione del testo dell'articolo opzionale

Software Virtual Checkout Display (VCODisp)

- Modulo software per la visualizzazione delle informazioni di pesata sul monitor del registratore di cassa
- Libero posizionamento delle finestre VCODisp sul monitor del registratore di cassa; impostazione della tara e azzeramento tramite pulsanti touch disponibili nella finestra di indicazione del peso VCODisp; display montato su base o tastierino opzionale

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sulle dotazioni delle bilance checkout Ariva e sulle applicazioni opzionali, contattate un esperto METTLER TOLEDO.



Certificazione di qualità ISO9001
Certificazione di gestione ambientale ISO14001

Soggetto a modifiche tecniche.
© 11/2016 Mettler-Toledo AG
Stampato in Germania 30373777
Global MarCom Switzerland

www.mt.com/retail

Per ulteriori informazioni